

POSITIVO

**GUIA RÁPIDO
T2070**

CONFERINDO O SEU DISPOSITIVO

Por favor, verifique se os seguintes itens que acompanham seu tablet estão dentro da embalagem:

Tablet Positivo
Adaptador CA bivolt (carregador)
Cabo USB
Guia Rápido


PREPARANDO O SEU DISPOSITIVO PARA O PRIMEIRO USO

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que O TEMPO DA PRIMEIRA CARGA SEJA NO MÍNIMO 6 HORAS.

Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja aproximadamente 6 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Tablet Positivo após a primeira carga completa da bateria, utilize-o até o esgotamento total e depois carregue-o novamente por completo.

CONHECENDO O SEU DISPOSITIVO





CARREGANDO O SEU DISPOSITIVO

1 Seu tablet é carregado através da entrada USB tipo C. O conector do cabo USB tipo C não possui lado correto para ser conectado. Veja como inserir o Plug corretamente na imagem abaixo.



2 Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;

3 Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado "carregando" na tela.

OBS:

- O uso do carregador ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.
- A fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados ao produto que sejam decorrentes de mau uso.

LIGANDO SEU TABLET POSITIVO

- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.

Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada e confirme a operação para desligar.

Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.


Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

BOAS-VINDAS

Ao ligar pela primeira vez o seu Tablet Positivo você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência.

DESBLOQUEAR O TABLET


Pressione o símbolo  e arraste-o com o dedo para cima, conforme mostrado na figura



Após desbloquear seu Tablet Positivo, você encontrará um mundo de diversão, entretenimento e produtividade.

ÁREA DE TRABALHO

Na área de trabalho é possível visualizar os ícones do menu para acesso aos recursos e aplicativos.



O menu de aplicativos pode ser acessado tocando na parte inferior da tela e arrastando para cima.




AJUSTAR A ORIENTAÇÃO DA EXIBIÇÃO

A exibição pode mudar automaticamente de retrato para paisagem e vice-versa, dependendo de como o tablet é apoiado. É possível ajustar a configuração para que seja mantida a orientação independente da movimentação do tablet.


Para mudar a configuração: deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central. Pressione sobre o ícone "Girar automaticamente" selecione se deseja habilitar ou desabilitar.





CARTÕES MICROSD E MICRO SIM CARD

Verifique abaixo a posição correta antes de inseri-los.



Para inserir o cartão MicroSD:

A entrada do cartão microSD se localiza na parte superior do tablet;

Abra a tampa de proteção;

Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até encaixar o cartão microSD;

Em alguns segundos o tablet reconhecerá o cartão automaticamente.

Para retirar o cartão MicroSD, siga as etapas:

Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento . Selecione a opção 'Desmontar' da sessão Cartão SD interno e confirme com OK; Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo e depois retire do compartimento.

Para inserir o SIM card:

Certifique-se que o tablet esteja desligado;

A entrada do SIM card se localiza na parte superior do tablet, protegida por uma tampa;

Abra a tampa de proteção e insira o SIM card conforme a orientação da figura acima, empurre o SIM card até encaixar;

Ligue o tablet normalmente.

OPÇÃO DE CONEXÃO

Troca de arquivos entre o seu tablet Positivo e o computador. Utilize a entrada USB-C do seu tablet Positivo. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção 'Transferência de arquivo'.

Rede sem Fio

- 1** Deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central> Será visualizado alguns ícones e notificações (se houver)> Deslize novamente o dedo no mesmo sentido> Pressione sobre o símbolo > 
- 2** Pressione sobre o ícone "Rede e Internet"> Caso esteja desativada, ativar no ícone , que deve ficar na cor verde.
- 3** Pressione sobre Wi-Fi > Serão exibidas as redes Disponíveis. Selecione a rede desejada.
- 4** Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth

É possível enviar e receber arquivos entre o seu Tablet Positivo e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

Rede 4G

O Tablet Positivo reconhece o chip SIM card inserido e se conecta à rede 4G da operadora automaticamente (somente modelos com 4G).

SEGURANÇA DA BATERIA



Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos.

Observe as seguintes precauções para evitar o uso inadequado do produto e o risco de ferimentos ou lesões:

NÃO SUBMETA O SEU PRODUTO A:

a) CALOR:

Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

i. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

ii. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

iii. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

b) UMIDADE EXCESSIVA OU CHUVA:

Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar danos nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

c) VIBRAÇÃO MECÂNICA OU CHOQUE:

Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

d) INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA:

Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

e) ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:

Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

f) ARMAZENAMENTO:

Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

g) ADAPTADOR:

Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela Fabricante. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

h) SUBSTITUIÇÃO:

Não remova a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela Fabricante.

i) CARREGAMENTO EM REDE ELÉTRICA:

i. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

ii. Recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retira-lo da tomada.

iii. Recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.

iv. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões.

NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

a) NORMAS E REGRAS

Respeite as normas e regras: não utilize o produto enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

b) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

c) VIDA ÚTIL DA BATERIA:

A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

HOMOLOGAÇÃO

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Os ensaios foram realizados à uma distância de 1,5 cm do corpo.

Para obter os valores de SAR acesse :
www.positivoempresas.com.br

Para consultar o menu com a informação do Número Anatel acessar no aparelho:
Configurações > Sobre o Tablet > Certificados

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo modelo T2070 com:

T2070D

- Baterias: BT-T2040 e BT-T2080
- Carregador: CR-P10SB-PR e CR-2040B

T2070E

- Baterias: BT-T2040 e BT-T2080
- Carregador: CR-P10SB-PR



Produto em conformidade com Normativa RoHS e PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos)



ISO14001



TI Verde – Juntos por um mundo mais sustentável! Acesse e saiba mais: <https://www.meupositivo.com.br/institucional/responsabilidade-ambiental/tiverde/>